

Tips bij het aansluiten van de ontvanger van uw RC set.

Bij de door u aangeschafte radiobesturingsset dient de ontvanger op de juiste wijze met de batterijen en de servo's en/of regelaars te worden verbonden.

Servo's en regelaars zijn altijd voorzien van stekers met 3 draden.
De batterijhouders, schakelaars en laders van stekers met 2 draden.

De kleurcoderingen die worden gebruikt zijn als volgt:

Rood	=	+	(plus van de batterij of accu)
Zwart of bruin	=	-	(min van de batterij of accu)
Wit of Oranje	=	~	(de signaaldraad waardoor het stuursignaal van de ontvanger naar de servo of regelaar gaat.)

Let op dat u de stekers op de juiste manier verbindt, anders kan dit uitbranden van uw elektronica veroorzaken.

Op de foto hieronder een overzicht van de aan te sluiten apparatuur.

OPMERKING:

Bij inschakelen altijd eerst de zender inschakelen, daarna pas de ontvanger.

Bij uitschakelen altijd eerst de ontvanger uitschakelen, daarna pas de zender

